


FANATICS

QT2 系列功能拳台安装手册





OWNER'S MANUAL
ASSEMBLY AND OPERATION

拳台配置尺寸



QT2 5X5 功能拳台 (标配)

标准配置包含主框架和地面部分





QT2 5X5 功能拳台 (中配)

中配置包含主框架、地面部分、置物架和飞行架



QT2 5X5 功能拳台 (高配)


高配拳台包含主框架、地面部分和完整附件



警告!

安装产品前需要仔细阅读本手册，安装过程中需要严格按照安装步骤进行。
安装前请确保场地空间满足器械安装的要求，并保留合理的训练空间和通道距离。
不同的产品配置所包含的产品构件不同，请在安装前根据订单确认产品配置。
本产品需要专业安装人员安装，并需要4人以上配合进行。
登高作业请配备合理的登高作业平台，并佩戴安全帽。

STEP 1 主框架安装(1)




上图为本步骤安装完毕后的样子



请注意拳台立柱和底管的方向。两根前立柱是面对的是拳台的开口方向。拳台转角立柱上张紧器固定座的方向应该向内。

底管上有孔的为侧方向底管，底管上的小圆钢用来固定盖布，小圆钢应该朝向外侧。

拳台转角立柱
(张紧器固定座)




本步骤安装需要的紧固件如下表


型号	数量
M10×125 圆柱头内六角螺栓	16
M10 平垫圈	40
M10 锁紧螺母	16
M10×20 半圆头内六角螺栓	8
M10 弹簧垫片	8

M10×125 螺栓
M10 平垫片 (×2)
M10 锁紧螺母
x16

STEP 2 主框架安装(2)



STEP 3 攀爬天梯





天梯部位安装详图请看下页

本步骤安装需要的紧固件如下表

型号	数量
M10×35 圆柱头内六角螺栓	4
M10×75 圆柱头内六角螺栓	128
M10×85 圆柱头内六角螺栓	32
M10×125 圆柱头内六角螺栓	24
M10 平垫圈	248
φ38×φ11 大垫圈	104
M10 弹簧垫片	24
M10 锁紧螺母	164

STEP 3 攀爬天梯




上图为本步骤安装完毕后的样子



局部放大

STEP 4 拳台围栏







本步骤安装需要的紧固件如下表


型号	数量
M10×125 圆柱头内六角螺栓	8
M10 平垫圈	16
M10 锁紧螺母	8
张紧器	16




STEP 4 拳台围栏



STEP 5 地面铺设



STEP 5 地面铺设



白色EVA地垫

拼图地垫

拳台地面铺设注意事项

1.地垫分为二层，白色EVA地垫为下层，彩色拼图地垫为上层

2 白色EVA地垫为下层，铺设结束前，需要用胶带把所有地垫的接缝处粘贴起来，防止使用时间长了地垫之间出现移动，造成地面不平

3 彩色拼图地垫为上层，铺设结束前，需要用胶带把所有地垫的接缝处粘贴起来，防止使用时间长了地垫之间出现移动，造成地面不平

盖布安装

盖布铺设的时候，需要拉紧铺平，盖布周边有绳子，将绳子绑在四周底管外侧的小圆钢上，以固定盖布。



以上为QT2功能拳台标配的安装步骤，如果您的订单中包含其他附件，请继续按照后面页面的内容继续安装步骤。


附件：飞行架

本步骤安装需要的紧固件如下表

型号	数量
M10×135 圆柱头内六角螺栓	4
M10×125 圆柱头内六角螺栓	5
M10×85 圆柱头内六角螺栓	2
M10×75 圆柱头内六角螺栓	4
M10 平垫圈	20
φ38×φ11 大垫圈	7
M10 弹簧垫片	3
M10 锁紧螺母	12




本步骤安装时有4处需把原
M10×125 圆柱头内六角螺栓
替换为M10×135 圆柱头内六角螺栓



上图为本步骤安装完毕后的样子

附件：附件架




上图为本步骤安装完毕后的样子

本步骤安装需要的紧固件如下表

型号	数量
M10×125 圆柱头内六角螺栓	16
M10×75 圆柱头内六角螺栓	1
M10×35 圆柱头内六角螺栓	2
M10 平垫圈	17
Φ38×Φ11 大垫圈	18
M10 锁紧螺母	16




为安装附件架子，需要在安装过程中，在盖布相应的位置用刀割出安装孔。



附件：奥杆桶、地雷


本步骤安装需要的紧固件如下表

型号	数量
M10×125 圆柱头内六角螺栓	2
M10 平垫圈	2
φ38×φ11 大垫圈	2
M10 锁紧螺母	2



HARDWARE REQUIRED IN THIS STEP




型号	数量
M10×125 螺栓	2
M10 平垫圈	2
φ38×φ11 大垫圈	2
M10 锁紧螺母	2



附件：U型挂钩、屈臂撑支架、踏板

本步骤安装需要的紧固件如下表


型号	数量
M10×135 圆柱头内六角螺栓	8
M10 平垫圈	16
M10 锁紧螺母	8



附件：引体向上握把、球靶

本步骤安装需要的紧固件如下表

型号	数量
M10×75 圆柱头内六角螺栓	8
M10 平垫圈	8
M10 锁紧螺母	8
φ38×φ11 大垫圈	8




本步骤安装需要的紧固件如下表

型号	数量
M10×135 圆柱头内六角螺栓	8
M10 平垫圈	16
M10 锁紧螺母	8



本步骤安装时需把原M10×125
圆柱头内六角螺栓替换为
M10×135 圆柱头内六角螺栓





安装完毕前，请务必再次检查并拧紧所有螺栓。

